



スポーツバッグ 40L / G-SBG40 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでもご覧になれるよう大切に保管してください。
本製品は、荷物の収納、持ち運びに使用するバッグです。
それ以外の用途には使用しないでください。

◆ はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外觀または技術仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されており、また無断転載を固くお断りします。

GronG LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をGET

右記コードから
簡単友だち追加 ▶
または「@grong」で検索



◆ 製品仕様

製品名称:スポーツバッグ 40L
カラー:ブラック
サイズ(約) 幅54cm x 奥行27cm x 高さ28cm
容量(約) 40L
材質:ポリエステル

◆ 梱包品の確認

●開封後、製品の外観に破損がないこと、また、付属品が揃っていることを確認してください。●付属品は下記リストの内容です。付属品に不足などがある場合は、カスタマーサポートにご連絡ください。

名称	数量
①バッグ本体	1個
②ショルダーストラップ	1個

※開封時、ショルダーストラップはバッグ本体に収納されています。

◆ ショルダーストラップの使用方法



ショルダーストラップ両端のフックをバッグ本体上部にある左右のDリングに取り付けてください。



ストラップ部分に付属しているアジャスターで長さを変更できます。用途やお好みに合わせて長さを調節してください。



ショルダーストラップに付属しているパッドが肩部分にあたっている事を確認してご使用ください。

◆ 取扱い上の注意

●本製品は防水仕様ではありません。●鋭利なものを入れたり、強い衝撃を与えないでください。●摩擦、水漏れ、汗の影響によって色落ちすることがあります。●火気の近くや高温になる場所での使用・保管は避けてください。●高温・多湿の環境で長時間、他の素材と密着させると、色移りすることがあります。●丸洗いはしないでください。●濡れた時はタオルなどで水分を拭き取り、日陰干して乾かしてください。●中に濡れたもの入れたまま長時間放置しないでください。●劣化の原因となります。●汚れを落とす場合は、水や中性洗剤を固くしぼった布で拭き取ってください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。●乳児用の手の届かないところに保管してください。●製品にポリウレタン樹脂を使用しています。素材の特性上、3年から5年で徐々に劣化し、剥離やべたつきなどが生じることがあります。

◆ 製品保証について

保証サービス▶保証期間内に製品の不具合、部品不足があった場合は、取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項に従った使用状態に限り、無償交換させていただきます。
・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。
・本製品の保証期間内であっても、対応できない場合があります。下記のURLより保証規定をご確認のうえ、対象範囲を事前にご確認ください。<https://grong.jp/support/warranty/>



製品に関するお問い合わせ先 ▶ <https://grong.jp/support/contact/form/>
☎ 0120-099-969
(受付9:30~17:00 ※土日祝除く)



(株)Ultimate Life

大阪府大阪市東成区中本2丁目1-13
大阪スポンジャービル6階

MADE IN CHINA