

シェイカー 400ml / G-SAK-400 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、いつでもご覧になれるよう大切に保管してください。本製品はシェイカーです。それ以外の用途には使用しないでください。

◆ はじめに

※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

GronG LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をゲット

右記コードから
簡単友だち追加 ▶
または「@grong」で検索



◆ 製品仕様

品名：シェイカー 400ml
サイズ：約 高さ16cm×上面9cm×底面7cm
重量：約 126g
容量：約 400ml ※最大目盛容量
材質：本体/PP 耐熱温度：60℃ 耐冷温度：0℃
フタ、キャップ/PE 耐熱温度：60℃ 耐冷温度：0℃
ボール/ステンレス鋼

◆ 梱包品の確認

- 開封後、製品の外観に破損がないことを確認してください。
- 破損などがある場合は、カスタマーサポートにご連絡ください。

◆ 取扱い上の注意

●シェイカーを洗ってからご使用ください。●冷凍庫で中身を凍らせると変形・破損のおそれがあります。●電子レンジで使用しないでください。●フタをしっかりと閉めてご使用ください。容器から液体が漏れることがあります。●食器洗浄機、乾燥機は使用しないでください。●火のそばに置かないでください。●中身が入ったままバッグに入れて持ち運びしないでください。液体が漏れることがあります。●常温水や冷水、冷やした飲み物でのご使用を推奨する製品です。お湯や熱い飲み物などのご利用はお控えください。●洗浄は食器・プラスチック用スポンジをご使用ください。●製品材質の臭いがする場合がありますが、使用と共に薄くなります。人体には無害ですので安心してご使用ください。

◆ ご使用方法

STEP 1 シェイカーに水や牛乳などを
入れます。



STEP 2 プロテインなどの粉末を
入れます。



※付属のボールを入れると混ぜやすいです。

STEP 3 フタをしっかりと閉めます。



※フタを装着する際は、必ず真上からかぶせてフタと本体容器が水平になるように閉めてください。

STEP 4 シェイカーをよく振って
溶かします。



※フタ、キャップがしっかりと閉まっていることをご確認ください。※軽くキャップを押さえてください。

◆ 製品保証について

保証サービス▶保証期間内に製品の不具合・部品不足があった場合は、取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項に従った使用状態に限り、無償交換をさせていただきます。

- ・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
- ・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。
- ・本製品の保証期間内であっても、対応できない場合があります。下記のURLより保証規定をご確認のうえ、対象範囲を事前にご確認ください。

<https://grong.jp/support/warranty/>



製品に関するお問い合わせ先
(カスタマーサポート)

✉ <https://grong.jp/support/contact/form/>

☎ 0120-099-969

(受付時間9:30~17:00 ※土日祝除く)

(株)Ultimate Life

大阪府大阪市東成区中本2丁目1-13
大阪スポンジャービル6階

MADE IN CHINA